

technische Frage

R50

## Lüfterstufen Elektrolüfter R50

**Beitrag von „Seppl2202“ vom 25.2.2019, 09:26**

Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zum Lüfter des R50:

Wie sind die Temperaturen für die drei Stufen und wann muss der Lüfter drehen?

Meiner dreht im Stand ab 111 Grad und läuft mit Zündung aus ab 110 Grad nach. Bei 105 Grad passiert noch nichts. Hat das so seine Richtigkeit oder ist bei mir irgendwo ein Widerstand defekt?

Vielen Dank