

Bremslichter gehen nicht aus

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 23.11.2019, 18:40

hätte jetzt auch gesagt schalter

Ich kann mich erinnern, dass man bei denjenigen im vag konzern speziell einbauen musste damit die einstellung stimmt. Wie es hier ist weis ich nicht.

Evtl kabelproblem? Wenn du den schalter aussteckst, leuchten die bremsleuchten auch?

Läuft das ganze evtl über ein relais das hängt?