

technische Frage

R53

Anlasser, wo ? Ausbauen?

Beitrag von „Sascha“ vom 28.1.2020, 15:59

Servus!

Tausch nur mit Bühne anständig möglich!

Sitz auf der Hinterenseite des Motors zw. Krümmer und Antriebswelle BF

(grobr Richtung)

Wenn der Kleine an der Spannung vom T6 hängt,

sollte ein starten und auch laufen (ohne Batterie) möglich sein.

Sascha