

Info Programmierung der Car Memory Funktionen

Beitrag von „Sascha“ vom 8.11.2017, 11:02

Eine Umprogrammierung der Car Memory Funktionen sorgt für neue Qualität.

Programmierung der Car Memory Funktionen. Car Memory Funktionen

Leider wird auf die Möglichkeit, sich die sogenannten "Car Memory Funktionen" auf seine persönlichen Vorlieben abstimmen zu lassen, in der Bedienungsanleitung meiner Meinung nach zu wenig eingegangen. Eigentlich schade, denn diese Möglichkeit versüßt einem das Zusammenleben mit seinem Mini enorm. Hier habe ich Euch eine Liste der diversen Einstellungsmöglichkeiten erstellt.

Funktionen und deren Bedeutung:

1.1 CAR MEMORY - Diebstahlsicherung	Funktionen	Bedeutung
Innenraumschutz	<ul style="list-style-type: none">o aktivo nicht aktiv	Die Überwachungsfunktion durch den Innenraumschutz kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn häufig Tiere im Fahrzeug zurückbleiben. Versicherungsanforderungen beachten!
Neigungsgeber	<ul style="list-style-type: none">o aktivo nicht aktiv	Die Überwachungsfunktion durch den Neigungsgeber kann dauerhaft deaktiviert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn das Fahrzeug häufig in Duplexgaragen abgestellt wird. Versicherungsanforderungen beachten!
Quittierung ohne DWA	<ul style="list-style-type: none">o aktivo nicht aktiv	Bei Einstellung "aktiv" wird das Verriegeln bzw. Entriegeln der Zentralverriegelung bei Fahrzeugen ohne DWA durch ein optisches bzw. akustisches Signal angezeigt. Das angezeigte optische bzw. akustische Signal ist abhängig von der jeweiligen Ländervariante. Diese Einstellung wirkt beim Verriegeln bzw. Entriegeln über Schloss und Fernbedienung.

1.2 CAR MEMORY - Zentralverriegelung		Funktionen	Bedeutung
Fernbedienung Öffnungs- Mode	<ul style="list-style-type: none"> o Heckklappe entriegeln o Komfort öffnen o nicht aktiv 	<p>Es kann die Heckklappe entriegelt bzw. die Fenster geöffnet bzw. keine Funktion eingestellt werden.</p> <p>Betätigung durch längeres Drücken der Entriegelungstaste am Schlüssel mit Fernbedienung.</p>	
2 Minuten nach Entriegeln ohne Öffnen wieder verriegeln	<ul style="list-style-type: none"> o aktiv o nicht aktiv 	<p>Das Fahrzeug wird ca. 2 Minuten nach einmaligem versehentlichem Entriegeln (keine Tür bzw. Klappe wurde danach geöffnet) selbstständig wieder verriegelt.</p>	
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	<ul style="list-style-type: none"> o aktiv o nicht aktiv 	<p>Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Es kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.</p>	
Selektive Zentralverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> o aktiv o nicht aktiv 	<p>Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur für mechanisches Entriegeln über das Schloss. Für eine über den Schlüssel mit Fernbedienung wirksame Einstellung, siehe 2.1 Key Memory - Zentralverriegelung.</p>	

1.3 CAR MEMORY - Fensterheber / Schiebe-/Hebedach		Funktionen	Bedeutung
Tippfunktion Schiebe- /Hebedach schließen	<ul style="list-style-type: none"> o aktiv o nicht aktiv 	<p>Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach vorne geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.</p>	

1.3 CAR MEMORY

- Fensterheber /Schiebe- /Hebedach	Funktionen	Bedeutung
Tippfunktion Schiebe- /Hebedach öffnen	<input type="radio"/> aktiv <input type="radio"/> nicht aktiv	Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach hinten geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Schiebe- /Hebedach heben	<input type="radio"/> aktiv <input type="radio"/> nicht aktiv	Das Schiebe-/Hebedach kann durch Drücken der Taste nach oben angehoben werden. Die Mautfunktion wird genutzt.

1.4 CAR MEMORY - Beleuchtung

	Funktionen	Bedeutung
Außenbeleuchtung Heimleuchten	<input type="radio"/> aktiv <input type="radio"/> nicht aktiv	Bei Klemme R "aus" wird durch Betätigen der Lichthupe das Fahrlicht für die ausgewählte Zeitspanne eingeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: Nicht aktiv, 40s,

1.5 CAR MEMORY - Scheibenwischer

	Funktionen	Bedeutung
Rückschaltung im Stand	<input type="radio"/> aktiv <input type="radio"/> nicht aktiv	Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe 1 auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe 2 auf Stufe 1 umgeschaltet.
Regen-Licht-Sensor	<input type="radio"/> empfindlich <input type="radio"/> weniger empfindlich	Das Ansprechen des Regen-Licht-Sensors kann empfindlich oder weniger empfindlich eingestellt werden.

1.9 CAR MEMORY - Sitz- /Spiegelmemory

Funktionen	Bedeutung
-------------------	------------------

Spiegelmemory Bordsteinautomatik	o aktiv o nicht aktiv	Die Positionierung des Beifahrerspiegels bei Bordsteinautomatik kann schlüsselspezifisch gespeichert werden. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die für den Schlüssel gespeicherte Position verstellt. Bei Einstellung "aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Beifahrerspiegel" wird der Beifahrerspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs auf die maximale untere Position verstellt. Bei Einstellung "nicht aktiv" und Spiegelverstellungsschalter auf Stellung "Fahrerspiegel" ist die Bordsteinautomatik deaktiviert.
-------------------------------------	--------------------------	---

1.12 CAR MEMORY
- Park Distance Control

	Funktionen	Bedeutung
Lautstärke hinten	o Stufe 1 (leise) o Stufe 2 o Stufe 3 o Stufe 4 o Stufe 5 o Stufe 6 (laut)	Die Lautstärke des akustischen Signals kann verändert werden. Lautstärke in Stufe 1: leise Lautstärke in Stufe 6: laut
Einschaltmeldung hinten	o aktiv o nicht aktiv	Akustische Einschaltmeldung beim Einlegen des Rückwärtsgangs (PDC-Aktivierung).

2.1 KEY MEMORY
- Zentralverriegelung

	Funktionen	Bedeutung
Automatisches Verriegeln nach Anfahren	o aktiv o nicht aktiv	Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Es kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Funktion ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam. Für eine über das Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 Car Memory - Zentralverriegelung.

2.1 KEY MEMORY - Zentralverriegelung

	Funktionen	Bedeutung
Selektive Zentralverriegelung	<ul style="list-style-type: none">o aktivo nicht aktiv	Beim ersten Entriegeln über die Taste am Schlüssel wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch wiederholtes Betätigen der Taste wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Funktion gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung. Für eine überdas Schloss wirksame Einstellung, siehe 1.2 CarMemory - Zentralverriegelung.

Diese Funktionen können vom Händler oder einem Codierer entweder aktiviert oder deaktiviert werden.

Keine Gewähr auf vollständigkeit

Sascha