

Frage

R53

## Reifenkontrolle löschen/initialisieren

Beitrag von „FlyingArt“ vom 26.4.2018, 21:07

Hallo Sascha,

Danke für den Hinweis. Das hatte ich bereits gefunden.

Aber leider bekomme ich die beiden Lampen auf die Weise nicht ausgeschalten.

Löschen Fehlerspeicher bringt auch nix.

Ist ein PFL

Werde es aber nochmal so versuchen.

Gruß

Dominik