

Anleitung

R53

## Kettenspanner tauschen?

**Beitrag von „gattaca“ vom 14.5.2020, 18:18**

Hallo zusammen,

Bei mir tritt leider seid kurzem auch ein rasselndes Geräusch auf, besonders gut zu hören während der Fahrt.

In der Werkstatt sagte man mir, könnte wohl auch ein Blech sein, das lose ist, daran glaube ich allerdings nicht, vor allem nicht nachdem was ich hier gelesen habe.

Ich hab nun einen neuen Kettenspanner bestellt um in vorsichtshalber zu wechseln und falls das noch das Rasseln beseitigt weiter zu suchen.

Da ich nicht zwei linke Hände habe wollte ich den Wechsel eben schnell selbst erledigen.

Nun meine Frage: Wie zum Geier komme ich daran ohne den Motor komplett zu zerlegen, die Schraube habe ich gefunden und eine Nuss bekomme ich auch aufgesetzt, allerdings keine Verlängerungen, Schlüssel oder irgendwas um die Schraube zu lösen, weder von ob noch durch den Radkasten.

Gibt es eine gescheite Anleitung?

Danke!!!