

technische Frage

R53

Ölfilterflansch ausbauen zur Nachrüstung von Öltemperatur- und Öldruckanzeige

Beitrag von „Littletitus“ vom 19.2.2021, 09:48

Die 4 Schrauben vom Wärmetauscher wegschrauben und dann die drei vom ölfilterflansch!
Zudem Filter raus und das hitzeblech von Krümmer weg...

Und dann ist's Tetris... er ist eigentlich zu groß um ihn nach oben auszufädeln! Ich mach mittlerweile den Krümmer oben und unten lose, dann kannst diesen etwas drehen und das Gehäuse geht raus!

Die zweite Bohrung kannst soweit ich mich erinner übrigens nicht nutzen, da sie in einem anderen Kanal des Filters endet und nicht auf der heißen / druckseite sitzt!

Greetz