

Austausch Wasserkühler

Beitrag von „RoyalTree138“ vom 5.7.2018, 10:06

So nun ein kleines Update, der Wasserkühler ist nun getascht, war ganz easy, Stoßstange abbauen, danach den Prallschutz und schon liegt der Klimakondesator und Wasserkühler frei, Klimakondensator vom Kühler lösen und nach unten klappen(aber ganz vorsichtig), die Schläuche und kabel ab und schon ist der Kühler draußen, dass enlüften ist auch ganz einfach, die Schraube im Schlauch lösen, und so lange Wasser einfüllen bis es dort rauskommt, dann zudrehen und weiter Wasser auffüllen bis es aufhört zu blubbern, Deckel zu und laufen lassen, der Rest geht von alleine, wenn der Lüfter anspringt und die temperatur im Normalbereich bleibt ist es geschafft, in zwei Wochen mache ich mich dann ans tieferlegen 🍷