

**technisches Problem**

**R53**

## **Reifendruckanzeige**

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 10.12.2021, 10:25**

Zurückstellen...

Motor an, im Stand den Knopf mehrere Sekunden lang drücken und dann losfahren. Dauert mehrere Meter, dabei werden die Raddrehzahlen neu gespeichert. Danach geht die Lampe aus.