

Frage

R50

## Kühler richtig Befüllen und Entlüften

**Beitrag von „Jef“ vom 11.12.2021, 14:42**

Hallo ich habe nichts konkretes gefunden, daher leg ich mal los wie ich vorgegangen bin.

ich habe erstmal den Ausgleichsbehälter (1) gefüllt. da sich am Füllstand nichts leert habe ich dann den Kühlmitteldeckel (2) geöffnet, die Entlüfterschraube links vorne am Motor ( 3) geöffnet.

So habe ich ihn dann langsam befüllt. man muss sehr langsam giessen, es dauert bis die Luft hochkommt.

So habe ich dann 4,5 Liter reinbekommen, da ich nur den Motor entleert habe, kann die Differenz von 1,2 L noch im Heizkreislauf stecken.

Nun würde ich bei verschlossenem Deckel 2 und verschlossener Schraube 3 den Motor auf Betriebstemperatur bringen und über den Ausgleichsbehälter bei Bedarf nachfüllen.

Ist das soweit korrekt. Wäre ja schön wenn da dann quasi eine Anleitung draus wird.

[kühl1.jpg](#)

[kühl2.jpg](#)