

Frage

R50

Kühler richtig Befüllen und Entlüften

Beitrag von „baumschubser171“ vom 11.12.2021, 20:40

Das ist falsch.

Beim R50 lässt man den Deckel 2 offen und bringt den Motor bei voll aufgedrehter Heizung (nicht Lüftung) auf Betriebstemperatur. Obacht, wenn der Thermostat öffnet, muss man schnell durch den offenen Deckel nachkippen.

Wenn das Wasser am offenen Deckel bei Betriebstemperatur auf Stehkragen steht, den Deckel drauf machen. Dann weiter laufen lassen, bis der Lüfter angeht. Entlüften über die Schraube 3, wenn der Lüfter läuft. Wenn keine Luft mehr kommt, Schraube zu.

Eine Runde fahren und ggfs. den Füllstand im „Ausgleichsbehälter“ korrigieren.