

Anleitung

Alle

## Wie stelle ich die Serviceintervall-Anzeige zurück?

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 27.10.2022, 14:28**

Da der alte Thread dazu langsam unübersichtlich wurde und einige Links davon leider mittlerweile ins digitale Nirvana führen, hier nochmals eine kurze Anleitung.

Wie stelle ich die Inspektionsanzeige bzw. Serviceintervall-Anzeige zurück?

- Ins Auto setzen
- Tür schließen (!)
- Schlüssel ins Zündschloss, NICHT drehen!
- Knopf des Tageskilometerzählers drücken und halten
- Zündschlüssel auf Radiostellung drehen
- Kurz danach erscheint "SIA" für ServiceintervallAnzeige im Display
- den Knopf nach 2 bis 3 Sekunden loslassen
- nach weiteren 2 bis 3 Sekunden den Knopf erneut drücken
- im Display erscheint ein blinkendes "RESET"
- den Knopf zur Bestätigung erneut drücken
- Zündung aus und entweder aussteigen oder Auto starten - fertig

Der Intervall springt beim Zurückstellen IMMER auf 25tkm um.