

Anleitung

Alle

Servopumpe zerlegt

Beitrag von „Msth“ vom 13.9.2023, 22:47

Hi Günter,

Wie hat sich bei dir der bevorstehende Exitus der Servopumpe denn geäußert?

Bei meinem R53 fällt die ca. 15min nach Kaltstart aus. Wenn ich dann neu starte, geht sie vielleicht 5 bis 10 Sekunden und fällt dann wieder aus.

Erst wenn ich wieder einen Kaltstart mache, hab ich die ersten km Ruhe.

Ich hab den Lüfter der Servo im Verdacht, könnte aber nach 150.000 km auch die Servo selbst sein.

Bisher geprüft:

Batterie neu, hat 12,5V. Mit laufender LiMa liegen 14,4V am +Pol an.

Der Servolüfter lässt sich drehen.

Stecker ist kontaktiert.

Soweit ich mich recht erinnere, läuft der Servolüfter nur, wenn der Kühlerlüfter auch auf Stufe 1 oder 2 läuft. Wird der von der Servo angesteuert, oder hängt der nur parallel zum Kühlerlüfter in der Elektrik? Oder weiß jemand, wie man den am besten unterwegs prüfen kann?

Grüße Mo