

Anleitung

Alle

## Federtausch der Bypassklappe

Beitrag von „tw21“ vom 12.5.2024, 13:01

Hallo Forum,

da ich bei mir eh die Feder tauschen wollte habe ich mal paar Bilder gemacht

Die BK ist bei mir ausgebaut. Wie und ob man die Unterdruckdose am Fz demontieren kann weiss ich nicht.

Um an die Feder zu gelangen muß der Deckel der Unterdruckdose entfernt werden.

[IMG 1189.JPG](#)

Hierfür einen kleinen Schlitzschraubendreher verwenden. An den Haken muß der Deckel ausgeclipst werden. Das macht man am einfachsten ringsum der Reihe nach.

[IMG 1187.JPG](#)

Ist der Deckel entdernt sieht das so aus. oben im Bild die Originale (Rechts) und die Verstärkte (Links)

Neue Feder eins Gehäuse stellen.....

[IMG 1188.JPG](#)

..... und einfach den Deckel auf die Dose drücken bis man die Haken einrasten hört. Alle ringsum kontrollieren - fertig.

Sollte jeman die Unterdruckdose entfernen wollen dann muß am Blechhalter eine Nase nach innen verbogen werden.

[IMG 1183.JPG](#)

Bitte nur so weit dass sich die UDD verdrehen lässt. Zu viel Bieg = brech !!

Dann muß das Gestänge noch aus dem Kugelkopf

[IMG 1184.JPG](#)

Das geht mit einer Zange recht einfach.

Der Unterdruckschlauch muß noch ab dann kann man die Dose abnehmen.

Stärkere Federn gibt es noch zu kaufen. Wer eine haben möchte soll sich bei mir melden. Es gibt nur eine Version die stärker und etwas länger ist als Original

Günter