

Drosselklappe anlernen

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 9.9.2018, 09:56

Ich war erstaunt, dass ich in der Suche nichts gefunden habe. Das wurde doch bestimmt schon irgendwo besprochen.

Ich stehe davor die Drosselklappe zu tauschen.

Wir haben immer wieder die Motorcheck und EML lampe mit Notlaufbetrieb. Nach Neustart ist zumindest der Notlauf weg und nach einigen Starts auch die Lampen. Fehler weis ich nicht mehr. Ich glaube Drosselklappe.

Ich habe schon die Stecker gereinigt und auch die Drosselklappe gereinigt (ausbau usw). Dies hat eine weile geholfen aber in Letzter Zeit kommt der Fehler wieder. Der Fehler tritt nur auf wenn man nur ganz leicht Gas gibt.

Nun ok. Die Drosselklappe liegt bereit, Diese wird dann zusammen mit der Bypassklappe ersetzt.

Ist hier etwas zu beachten? Mein Diagnosetester zumindest lässt keine Anpassung zu. Ich habe bereits eine "Anleitung" im Netz gefunden.

Batterie Weg

Zündung an 5min warten

motor an ohne gas 5min warten

lernfahrt ausführen ca50km

was sagt ihr da dazu?