

Frage

R53

Gang lässt sich nicht einlegen, Ursache vom Problem

Beitrag von „SilentHall21“ vom 27.5.2019, 12:35

Heute zum zweiten mal mit dem Mini gefahren im Mai zu arbeit und zurück 5 km gesamt.

Als ich heute Früh den Mini angemacht habe, wollte ich den R-gang einlegen, ging nicht.

Motor aus gemacht, R-gang ging rein.

Hab 1 bis 6 durchgeschaltet, ganz Normal ohne Probleme wenn der Motor aus ist.

R-gang eingelegt, Motor angemacht und rausgefahren von der Garage.

Gang 1 ging rein und losgefahren ganz Normal, gang 2 hat sich nicht einlegen lassen.

Angehalten und Motor aus, gang 2 rein, Motor angemacht und losgefahren ganz Normal, gang 3 ging etwas schwerer rein und gang 4 auch 5,6 gang wurde für das kurze stück nicht gebraucht.

Jetzt eben nach Huase gefahren und die Gänge haben sich ohne Probleme einlegen lassen auch der R-gang ging rein bei laufenden Motor was heute Früh nicht ging.

Ursache könnte eventuell hier was sein ??

Beitrag von „SCooper“ vom 27.5.2019, 12:40

Servus,

das liest sich für mich so, als würde die Kupplung nicht richtig trennen.

Zumindest würde das erklären, warum du die Gänge einlegen kannst, wenn der Motor aus ist.

Gruß,

Jonas

Beitrag von „SilentHall21“ vom 27.5.2019, 12:53

Gedanklich hatte ich auch erst die Kupplung in verdacht, da die aber Neu ist, hab ich das verworfen. Gedanke Nr. 2, seilzug locker eventuell verutscht.