

EML und das Zeichen rechts daneben leuchten

Beitrag von „andi53“ vom 14.7.2019, 13:30

Hallo zusammen,

Ich hab folgendes Problem:

Seit kurzem nach längerer Fahrt geht bei meinem R53 die EML Leuchte an.

Meisten ruckelt bzw. zuckt er ein paar mal während der Fahrt, dann gehen die Leuchten an und er nimmt kein Gas mehr an aber der Motor dreht hoch beim Gas geben allerdings kein Vortrieb. Nach Neustart funktioniert für eine Zeit wieder alles, bis es von vorne losgeht.

Kann mir hier jemand weiterhelfen?

Danke schon mal

Beitrag von „realdag“ vom 14.7.2019, 14:05

Mapsensord kaputt. Vermutlich der vorn im Ansaugkrümmer.

Beitrag von „andi53“ vom 14.7.2019, 14:11

Ok danke.

Wo genau sitzt dieser Sensor?

Und ist's der sicher?