

Frage

R53

DSC

wann

an/aus???

und

Reifendruckschalter

Beitrag von „Nene“ vom 9.11.2019, 01:08

Hallo zusammen,

mein Flitzer ist ein Italien-Import und leider habe ich keine deutsche Bedienungsanleitung dafür.

Somit auch einiges an Fragen die ich hoffentlich hier mit der Suche beantwortet bekomme.

Zum DSC hab ich leider nichts gefunden.

Den Schalter dafür kann ich ja nach oben u. unten schalten, wie und wo sieht man ob das DSC aktiv bzw. Inaktiv ist?

Was macht bzw. bewirkt der Reifendruckschalter bei der Handbremse eigentlich?

Vielen Dank schon mal für Eure Mühe und Hilfe!

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 9.11.2019, 08:27

Servus,

dir fehlt noch ein Beitrag, dann steigst du auf und kannst auf die Filebase zugreifen. Dort findest du dann alle Betriebsanleitungen der jeweiligen Ausgaben als .pdf.

Die Leuchte für DSC ist gelb und hat einen Pfeil der Kreisrund gegen den Uhrzeigersinn dreht und in der Mitte ein Warndreieck.

Die Leuchte blinkt, wenn das DSC aktiv ist und gerade am Regeln ist, leuchtet dauerhaft, wenn es ausgeschaltet wurde oder ein Defekt vorliegt.

DSC bewusst ausgeschaltet --> nach Zündung aus und wieder an Leuchte deaktiviert.

Am System was faul --> Leuchte auch nach Zündung an aktiv.

Der Reifendruckschalter an der Handbremse ist dazu da, dass System zu kalibrieren, wenn du Reifen gewechselt oder den Reifenfülldruck geändert hast.

1. Fahrzeug muss stehen mit laufendem Motor.
2. Schalter so lange drücken, bis die Warnleuchte mit dem platten Reifen leuchtet -ich meine Gelb-
3. losfahren und in Bewegung bleiben bis die Lampe ausgeht.
4. System ist neu kalibriert.

Beitrag von „Green Hell“ vom 9.11.2019, 08:51

Meiner ist auch aus Italien, normal siehst du die Leuchte im Drehzahlmesser. (sofern du den über dem Lenkrad sitzen hast)

Ist dann wie Stephan gesagt hat ein gelbes Dreieck im Kreis.