

Demontage Hupenknöpfe

Beitrag von „LivelyTooth751“ vom 5.1.2020, 10:29

Hallo, ich möchte in meinem Innenraum einige Sachen lackieren. Beim Lenkrad komme ich bei den Hupen Knöpfe nicht weiter. An der Rückseite befindet sich eine kleine Torx Schraube, wenn ich die gelöst habe sind die Spangen aber immer noch fest. Sind die nur geknipst oder muss der Airbag auch dazu entfernt werden?

Es ist das mit den zwei Breiten Streben.

Hat jemand einen guten Tipp für mich?

Pierre

Beitrag von „Axel F.“ vom 5.1.2020, 10:52

Hy,

ich weiß nicht ob es Dir hilft - ich habe noch Fotos von meinem damaligen Umbau vom 2-Speichen auf das 3-Speichen-Lenkrad - guckst Du hier:

2-Speichen-Lenkrad - komplett und zerlegt

[2-Sp-Lenkrad-2.jpg](#) [2-Sp-Lenkrad-1.jpg](#)

ein Teil der Spangen links und rechts:

[2-Sp-Lenkrad-Ta.jpg](#)

Die silbernen Spangen mit den Hup-Knöpfen und bei mir mit den Multifunktionstasten sind "zweiteilig" - einfach die Schrauben lösen und dann auseinanderziehen. Der Airbag überdeckt die Spangen etwas von vorne, müsste aber trotzdem klappen.

Gruß Axel F.

Beitrag von „LivelyTooth751“ vom 5.1.2020, 12:32

Hey, danke für die Info

Heißt die Spangen sind nicht noch einmal verdeckt verschraubt.

Dann werd ich es nochmal probieren.

Bin immer etwas vorsichtig wenn's drum geht fester zu ziehen