

Frage

R53

Frage zur Ladedruckanzeige

Beitrag von „SilentHall21“ vom 3.1.2018, 17:26

Willkommen im Forum.

Ladedruck (Anzeige) wo abgegriffen ??

Ich hab es so gemacht.

[8d6258889f.jpg](#)

[9661c52223.jpg](#)

Danach ein Gewinde reingeschnitten und mit Dichtsilikon verklebt.

[3b3c86d689.jpg](#)

Zusätzlich habe ich das noch verbauen müssen.

[25b443554d.jpg](#)

Ohne das schlägt die Baranzeige gegen das Glas beim Gas geben.

Beitrag von „Jay_“ vom 3.1.2018, 18:34

@GP Manuel: Danke 😊 Krieg den Ladedruck überm T-Stück in der Druckleitung links vom LIK.
Allerdings glaub ich,

dass der Wert nicht ganz stimmt... 😞^{???}

Deine Variante ist schon geil 🤔🍷 Ich glaub ich tät da kein Loch rein bohren wollen 🤔

Beitrag von „SvenR53“ vom 3.1.2018, 19:03

Mal ne Frage zur LD Anzeige:

Gibt es Wertunterschiede wenn ich den LD im linken oder im rechten Horn am (vom Llk aus gesehen) abnehme?

Ich habe nämlich am rechten Horn abgenommen. Hab da ein Festo Anschluss eingesetzt. Und dann über einen elektrischn Geber. Bei mir stimmt der Wert ziemlich sicher auch nicht?????