

## Entlüftungsschraube Kühler tauschen

### Beitrag von „geckster“ vom 22.8.2020, 11:23

Hallo zusammen,

da bei mir an der Entlüftungsschraube vom Wasserkühler der Schlitz schon recht vermurkst ist, möchte ich diese gerne tauschen.

Hierzu habe ich mir eine etwas stabilere Version aus Messing gekauft: [Entlüftungsschraube Messing](#)

Meine Frage ist nun:

Kann ich die Schraube einfach (im kalten Zustand natürlich) austauschen oder muss ich danach noch das Kühlsystem neu entlüften?

Da das Entlüften ja manchmal etwas problematisch sein soll, habe ich gedacht, ich frage lieber mal vorher nach.

---

### Beitrag von „Dr. Strom“ vom 22.8.2020, 12:22

Hallo [geckster](#),

da das die Entlüftungsschraube ist, entlüftest du beim Wechsel gleichzeitig.

Also brauchst du nicht zusätzlich entlüften.

Gruß Frank

---

### Beitrag von „geckster“ vom 22.8.2020, 21:33

alles klar, danke dir 🤓👍

Noch eine Ergänzung:

Um die neue Schraube zu schonen, habe ich mir aus einem Batteriestopfschraubendreher (ja, das gibt es wirklich 😊) ein "Spezialwerkzeug" gebaut.

Original sieht der so aus: [Batteriestopfschraubendreher](#)

Die Rundung unten habe ich dann gerade abgeschliffen, siehe Bild.

Funktioniert hervorragend 😊