

R53

Ausgleichsbehälter Wasserstand

Beitrag von „SvenR53“ vom 1.4.2018, 15:08

Ich habe seit ein paar Monaten einen neuen Ausgleichsbehälter. Nur irritiert mich der Wasserstand immer wieder. Klar man hat ne Min Max Anzeige an der Seite.

Wie genau sollte denn der Wasserstand sein wenn ich den Behälter im kalten Zustand öffne?

Die einen sagen die Finnen müssen bedeckt sein, die anderen sagen die müssen bis zur Hälfte bedeckt sein????

Hatte mal getestet die Finnen komplett zu bedecken:

Wasserstand ist wieder, so wie jetzt auch, bis auf das Niveau, wo die Finnen anfangen gesunken. Hab ich ein Leck oder passt das?

Beitrag von „OddSmoke67“ vom 1.4.2018, 15:29

Mir wäre das zu niedrig.

Wasserverlust müsste sich ja in irgendeiner Form bemerkbar machen, sei es Ölschlamm am Deckel, oder ne Pfütze unter dem Auto, oder leuchtende Frostschutzspuren am Motor...

Wurde am Kühlsystem was gemacht?

Beitrag von „SvenR53“ vom 1.4.2018, 15:31

Ist ein neuer Kühler rein gekommen. Nichts von den beschriebenen Symptomen idt der Fall. Deswegen macht es mich ja so stutzig