

deaktivieren

Beitrag von „Dr. Strom“ vom 25.7.2018, 12:28

Hallo,

Weiß jemand wie man die automatische Verriegelung beim Anfahren deaktivieren kann?

Oder geht das nur beim Freundlichen?

Diese Verriegelung ist echt nervig 🙄

Gruß Frank

Beitrag von „SCooper“ vom 25.7.2018, 12:52

Gude,

ja, man kann es deaktivieren. Du brauchst da eben ein passendes Tool mit Laptop.

Siehe: [Programmierung der Car Memory Funktionen](#) unter 1.2.

Habe mich mit der Codierung noch nicht eingehend beschäftigt. Bisher habe ich nur mal ausgelesen, welche Codierwerte mein Kleiner überhaupt hat.

Aber wenn ich fragen darf: was stört dich daran?

Beitrag von „Dr. Strom“ vom 25.7.2018, 13:10

[Zitat von SCooper](#)

Gude,

ja, man kann es deaktivieren. Du brauchst da eben ein passendes Tool mit Laptop.

Siehe: [Programmierung der Car Memory Funktionen](#) unter 1.2.

Habe mich mit der Codierung noch nicht eingehend beschäftigt. Bisher habe ich nur mal ausgelesen, welche Codierwerte mein Kleiner überhaupt hat.

Aber wenn ich fragen darf: was stört dich daran?

ich muß beim Aussteigen jedes Mal den Türgriff zweimal ziehen,

wenn Jemand zusteigen möchte, muß ich die Tür immer vorher entriegeln.

Ich wohne auf dem Land, und an einer roten Ampel klaut mir keiner was aus dem Mini.