

Frage

R50

Powerflex Mini R50

Beitrag von „MTB“ vom 14.5.2019, 17:34

Hast du wirklich einen R50- also One oder Cooper?

Stabi vorne- da gab es verschiedene Versionen je nach Ausstattung, die 16mm Stabi ist die Grundversion, in der hatten die Fahrzeuge meines Wissens keinen HA Stabi.

(glaube das gabs nur beim ONE)

Bei einem Cooper mit Sportfahrwerk müsste der 22.5er verbaut sein, bei Sportfahrwerk Plus, oder einem R53 (S) ist der 24mm verbaut.

Stabi hinten- da ist 16mm richtig wenn du Sportfahrwerk beim Cooper hattest, beim Sportfahrwerk Plus oder wenn du einen R53 hast du den 17mm Stabi.

längslenker hinten- von den Buchsen kann ich nur abraten, die erhöhen die Eigenfederungsrate der Schwinge, ohne wirklich eine Verbesserung des Fahrverhaltens zu erzeugen. Auf die würde ich an deiner Stelle verzichten.

Um ganz ehrlich zu sein- die Buchsen vorne an den Querlenkern bringen am meisten, über das Versteifungskit kann man sich streiten. Der Rest ist nice to have... aber erwarte nicht zu viel.