

# Xenons nachrüsten

**Beitrag von „ShyWildflower41“ vom 24.3.2018, 21:37**

Die Antriebswelle muß raus, damit du den Höhensensor an den Querlenker bauen kannst. So ein Sensor muß dann auch an die Hinterachse.

Zu mehr kann ich nichts sagen.