

Beitrag von „Sascha“ vom 22.11.2019, 21:40

Servus!

Zitat von Aldi

Hatte schonmal überlegt, einfach mit destilliertem Wasser zu füllen, ne Weile zu fahren und dann wieder den Kühler zu entleeren um den Rest vom roten Zeug zu verdünnen und hernach mit G48 aufzufüllen.

Aber ja nicht!

Zu der Farbe, da gibt es einige, die mit der roten Plärre unterwegs sind und ich mich auch jedes mal frage, wer das da rein kippt!?

Was mir jetzt so am schnellsten durch den Kopf geht, wie du das System gespült bekommst, ist das System mit normalem Wasser füllen und über Druckluft <1bar das Wasser (die Mischung) wieder ausspülen.

Danach das gute Zeug rein kippen.

Oder den Rest mit der roten Plärre außerhalb mit G48 mischen, erhitzen und schauen was dann passiert.

Sascha