

# NF Signale vom Radio sind diese Pre-Amp oder High Level Signale?

**Beitrag von „Dr. Strom“ vom 2.5.2020, 21:04**

Hallo Steffen,

die meisten Autoradios habe nur einen Stereo Vorverstärkerausgang

( Pre-Amp) dass heißt 2 x Chinch (rechts und links).

Diese sind dann immer Low-Level.

Die High-Level sind die Lausprecher-Ausgänge.

Gruß Frank