

R53 Möchte Spurverbreiterungen für VA und HA kaufen

Beitrag von „tw21“ vom 13.2.2022, 06:14

[Zitat von p_r53jcw](#)

Grundsätzlich habe ich nach einem kleinen Austausch mit [Axel F.](#) für mich festgestellt, dass 10mm reichen, da ich den Radkasten nicht bearbeiten möchte

Hi,

wenn du breiter sein willst, mußt du auch was dafür tun. Also wenn du eintragen willst muß der Radlauf bearbeitet werden. Der Tüver fährt vollgas im Kreis da schleift alles was sonst nie schleifen würde.

Oder du hast einen Tüver der dich fragt "schleift es ?" und du sagst nö. Dann hast Glück gehabt

Kauf dir Nangkang ns-2r in deiner Größe die sind so breit da brauchst du keine Spurplatten. Ich hab bei mir 12,5mm hi und v. Mußte nun vorne ohne Platten montieren weil schleift.

Pauschal was für eine Breite an Spurplatten kann man nicht sagen. Das kommt ja auch drauf an was für ein Fahrwerk du hast. Je tiefer der Wagen um so weniger Platte. Selbst wenn du den Radkasten nicht bearbeiten möchtest, macht das dann der Reifen für dich 🤔

Günter