

**Beitrag von „Maik96“ vom 29.7.2022, 10:42**

Es gab mal 2 Möglichkeiten, die "alte" weise war codieren. Wie im EBA beschrieben:

[Schermafbeelding 2022-07-29 om 10.30.09.png](#)

Später gab es aber seitens MINI ein Widerstand (61310415752) dann war ein Codierung nicht erforderlich. Leider ist die widerstand nicht mehr lieferbar...

Was du aber machen könntest..

Pro Sitz:

1x 61129118130

1x 2,2ohm Widerstand

Dann die Widerstand am kabel löten und fertig!

Ich habe zum glück bei meinem JCW Sitze den 61310415752 bekommen und gemessen es sind original tatsächlich 2,2ohm Widerstände.

So sehen die original aus:

[IMG\\_3446.jpg](#)

Ah ja und bzgl. Eintragung.. die original JCW Sitze brauchst du gar nicht ein zu tragen weil.....

[Schermafbeelding 2022-07-29 om 10.42.30.png](#)