

Frage

JCW

## Tips für Korrosionsschutz wenn man Löcher bohrt

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 3.4.2023, 19:35

Servus,

um die Halter der Zusatzscheinwerfer montieren zu können, müssen pro Halter 3 x 4,2 mm Bohrungen in der Haube angebracht werden.

Die Anleitung sagt "mit Mini üblichen Korrosionsschutzmaßnahmen behandeln"



was ja nicht unbedingt was gutes bedeutet



Spaß beiseite.

Welche Chemie ist da zu empfehlen, um die gebohrten Stellen zu Schützen? Die Halter werden mit Nieten befestigt.