

Frage

JCW

## Tips für Korrosionsschutz wenn man Löcher bohrt

**Beitrag von „tw21“ vom 3.4.2023, 19:59**

Ich würd da irgend eine Rostschutzfarbe auf die Kante machen, trocknen lassen dann die Niete rein.

Alu und Stahlblech sind jetzt auch nicht so die dicken Kumpelz.

Wenn befestigt vielleicht noch Hohlraumversiegelung oder Wachs aus der Dose druff.

So würd ich das jetzt machen. Gibt ja viele Wege nach Rom

Günter