

technische Frage

JCW

## Heckflügeltausch Cooper S --> Aero Carbon

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 13.6.2019, 17:01**

Habe durch glückliche Umstände einen Carbon Aero Flügel geschossen.

Dazu muss der alte, weisse ab - ist dieser auch geklebt oder einfach geschraubt und weg damit ?

Habe ich schon gelesen, das unbedingt der BMW Kleber verwendet werden soll.

---

**Beitrag von „Ingo69“ vom 13.6.2019, 17:15**

Das ist leider kein JCW Flügel, sondern der Aero Spoiler mit einer Lage Carbon drauf. Den Aero gibt es noch neu in Grundiert zu kaufen. Der JCW Flügel ist der hier:

[images.jpeg](#)

Für den Aero wird der BMW Betalink Einkomponentenkleber 82699408866 vorgeschrieben.

---

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 13.6.2019, 17:20**

[Zitat von Ingo69](#)

Das ist leider kein JCW Flügel, sondern der Aero Spoiler mit einer Lage Carbon drauf.

Den Aero gibt es noch neu in Grundiert zu kaufen. Der JCW Flügel ist der hier:

[images.jpeg](#)

Für den Aero wird der BMW Betalink Einkomponentenkleber 82699408866 vorgeschrieben.

Alles anzeigen

Ich dachte der bei Dir abgebildete ist der vom Challenge... --> ok, ist JCW, man lernt nie aus.

Macht nix - ich wollte ja kein so abstehendes Dingens und bin mit meinem happy.

Grundiert kostet so ein Aero ja schlappe und knappe 500 Scheine bei Leebmann.

Gab es den Aero Spoiler anstelle grundiert auch in Carbon ab Werk als Zubehör?