

**Beitrag von „Noxxic“ vom 6.3.2020, 10:39**

Ich habe eine Frage zu den Airbag Steckern. Da ich auf Recaro Profi SPG XL Sitze und Schroth Gurte umbauere, muss ich die Gurtstraffer sowie die Airbags umgehen. Dass der Widerstand 2,2 Ohm ist weiß ich bereits. Meine Frage ist, ob die Stecker der Gurtstraffer und die anderen Stecker gleich sind? Ich habe folgendes gefunden: [Klick mich](#)

Kann ich da den Widerstand reinlöten und für alle Steckverbindungen verwenden?

Gruß,

Kai

---

**Beitrag von „Maik96“ vom 6.3.2020, 11:47**

Die für den Seitenairbag sehen ein bisschen anders aus mMn:

[1004316\\_x800.jpg](#)

Und die vom Gurtstrammer auch (finde leider kein anders bild..)

[cable-para-mini-de-reparacion-tensor-correa-oem-D\\_NQ\\_NP\\_639655-MLM28003860859\\_082018-F.jpg](#)

Aber für beides gibt es von BMW/MINI ein Reparatursatz, dann bist du 100% sicher das es passt.

Seitenairbag rep. Satz 61129118130

Gurtstrammer rep. Satz 61129118132

kosten beide so um die €20 pro stück.

---

**Beitrag von „Noxxic“ vom 6.3.2020, 12:18**

Dankeschön, vielleicht überlege ich mir dann doch eine andere Lösung. 20€ für ein kleines bisschen Plastik ist ziemlicher Wucher, aber das kennt man ja.