

Frage

R52

Geschaltetes Plus für Kofferraum

Beitrag von „RoundNight1375“ vom 11.1.2021, 08:10

Hallo, benötige für eine USB Steckdose im Kofferraum (hinteres Handschuhfa😊) im R52 eine Stelle wo ich geschaltetes Plus abzweigen kann. Brauche für einen COAX-Lichtleiter Wandler Strom, der natürlich nicht dauerhaft laufen soll. Wo gehe ich am besten dran?

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 11.1.2021, 18:08

das bremslicht wär doch wasö dann hättest spannung wenn auf die bremsse stehst.

Wüsste grad nicht, wo es da hinten ein kontakt 15 hätte.

Evtl von vorne nach hinten ziehen. Oder fährst du dauerhaft mit licht? Dann könnte man das licht anzapfen

Beitrag von „RoundNight1375“ vom 11.1.2021, 21:01

😊 Müsste ich mal überlegen, ob ich nur beim bremsen Musik hören will... 😊

Ja, wird dann wohl von vorne gezogen werden müssen.