

### Beitrag von „R53herne“ vom 28.7.2022, 23:27

Guten Abend miteinander.

Ich habe viel nachgelesen aber bin nicht schlauer dadurch.

Habe ein paar Sparco JCW sportsitze ergattert, im netz stehen verschiedene dinge,

Zu bmw fahren airbag deaktivieren dann soll man eine Unbedenklichkeits Bescheinigung bekommen, damit zum TÜV airbag austragen sitze eintragen

Widerstand 2,2 ohm ans Kabel löten

Einbauanleitung mitführen.

Was ist der richtige Weg.

---

### Beitrag von „Sascha“ vom 29.7.2022, 09:37

Servus!

Hast du ein passendes Gutachten dazu?

Wenn ja! Was steht dazu im Gutachten?

Oder mal deinen BMW-Händler des Vertrauens interviewen.

Ob er dir so eine Bescheinigung ausfüllt! (gehe mal eher davon aus -> eher nicht!)

Hatte hier vor längererzeit schon einmal so ein Thema mit einem MINI-Fahrer,  
der ein Thema damit hatte.

Sascha

---

### **Beitrag von „Maik96“ vom 29.7.2022, 10:42**

Es gab mal 2 Möglichkeiten, die "alte" weise war codieren. Wie im EBA beschrieben:

[Schermafbeelding 2022-07-29 om 10.30.09.png](#)

Später gab es aber seitens MINI ein Widerstand (61310415752) dann war ein Codierung nicht erforderlich. Leider ist die widerstand nicht mehr lieferbar...

Was du aber machen könntest..

Pro Sitz:

1x 61129118130

1x 2,2ohm Widerstand

Dann die Widerstand am kabel löten und fertig!

Ich habe zum glück bei meinem JCW Sitze den 61310415752 bekommen und gemessen es sind original tatsächlich 2,2ohm Widerstände.

So sehen die original aus:

[IMG\\_3446.jpg](#)

Ah ja und bzgl. Eintragung.. die original JCW Sitze brauchst du gar nicht ein zu tragen weil.....

[Schermafbeelding 2022-07-29 om 10.42.30.png](#)