

Frage

JCW

Tips für Korrosionsschutz wenn man Löcher bohrt

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 3.4.2023, 19:35

Servus,

um die Halter der Zusatzscheinwerfer montieren zu können, müssen pro Halter 3 x 4,2 mm Bohrungen in der Haube angebracht werden.

Die Anleitung sagt "mit Mini üblichen Korrosionsschutzmaßnahmen behandeln"



was ja nicht unbedingt was gutes bedeutet



Spaß beiseite.

Welche Chemie ist da zu empfehlen, um die gebohrten Stellen zu Schützen? Die Halter werden mit Nieten befestigt.

Beitrag von „tw21“ vom 3.4.2023, 19:59

Ich würd da irgend eine Rostschutzfarbe auf die Kante machen, trocknen lassen dann die Niete rein.

Alu und Stahlblech sind jetzt auch nicht so die dicken Kumpelz.

Wenn befestigt vielleicht noch Hohlraumversiegelung oder Wachs aus der Dose druff.

So würd ich das jetzt machen. Gibt ja viele Wege nach Rom

Günter

Beitrag von „baumschubser171“ vom 4.4.2023, 08:12

Brantho KorruX - beschde wo gibt.

Ist allerdings nicht ganz günstig. Vielleicht hat ja jemand was stehen, dann brauchst Du für 6 Löcher nicht extra einen eigenen Pott holen.