

Wo läuft am Wärmetauscher/kühler das Öl raus und wo rein?

Beitrag von „SpringFeather264“ vom 12.1.2019, 09:17

Wenn wir schon dabei sind, wo läuft am Wärmetauscher/kühler das Öl raus und wo rein?

[3A9BEB77-1E8F-410A-8A2D-C551CA841B2D.png](#)