

Beleuchtung Drehzahlmesser (roter Bereich)

Beitrag von „tw21“ vom 21.2.2019, 21:58

Hoi,

vielleicht weiss das einer. Ich habe ja auf der Platine rumgelötet und LEDs auf der Platine ausgetauscht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.

[IMG_1250.gif](#)Die orangenen sind für die Hintergrundbeleuchtung und leuchten bei Licht an

Die rot markierten Rechts unten 3 Stück leuchten bei Zündung an (zumindest mal bei mir)

Jetzt gibt es darüber nochmal 3 rote LEDs. Die habe ich noch nie leuchten gesehen. Weder bei Licht oder Zündung an oder wenn der Zeiger auf der Stellung steht.

Was muß man tun dass die leben zeigen ?

[AFMX6803.JPG](#)Hier mal bei Licht an. Leuchtet das rot ein Strich vor der 7 bis zur 8

Darüber leuchtet nie etwas obwohl LEDs verbaut sind (original)

Abgesehen dass das Display und der Zeiger rot leuchtet ist alles original. Auch die Scheibe. Mich wundert auch dass beim DZM 2 große und in der Mitte eine kleine LED verbaut ist. Bei der doppelten Ausführung wie ich diese habe sind da 3 kleine LEDs verbaut. Was ja ansich egal ist. Prüft man diese LEDs leuchten die auch rot. Nur halt nie im Betrieb.

Ist sicher unnützes Wissen, würde mich aber interessieren. Da dort LEDs verbaut sind habe ich meine DZM- Scheibe dementsprechend anfertigen lassen 🤔

Günter