

Sonstiges

Alle

Benzindruck wie hoch beim Mini r53

Beitrag von „SCooper“ vom 28.4.2019, 18:59

Dem Benzindruck ist es egal in welchem Gang du gerade fährst.

Der Benzindruckregler regelt in Abhängigkeit vom Ladedruck in der Ansaugbrücke den Druck im Rail.

Klar kannst du dir eine dauerhafte Anzeige verbauen, nur, wozu?