

Was bedeutet Fehlercode P0107?

Beitrag von „Sascha“ vom 1.5.2019, 14:11

Servus!

Der Fehlercode bedeutet:

P0107 (Saugrohr - Drucksensor / Atmosphärendruck - Sensor Eingangssignal zu hoch)

Was zu einen Problem bei den Sensoren MAP/T-Map hindeutet!

Sascha