

**Hilfe!****Beitrag von „Sascha“ vom 10.5.2019, 20:07**

Servus!

Mädels!? Wie macht Ihf das immer wieder?

Der Schlauch gehört zum MAP Sensor und dieser befindet sich am Zylinderkopf im Bereich vom Thermostet.

Den Sensor, 2 Imbusschrauben lösen. (Eine der Schrauben ist im Bild zusehen!)

Der untere Teil vom Sensor steckt in einer schw. Buchse, die das gegenstück von dem grauen Schlauch ist.

[Studio\\_20190510\\_200547.jpg](#)

Somit kommt das schwarze ins graue!

Sascha