

Frage

R52

## Nix geht mehr

### Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 26.5.2019, 19:12

Also wenn du bei laufendem motor bloss 8.5 volt hast würde ich auf generator tippen.

Lad mal die batterie und miss nochmal. Normalerweise sollte es so zwischen 13.8 bis 14.4v sein.

ich geh mal davon aus, dass sie normal starten konnte vor abfahrt. Auf verbraucher kontrollieren mit amperemeter.

Wenn zu hoch, eine sicherung nach der anderen ziehen bis der verbrauch schlagartig absinken würde.

Generator prüfen