

Frage

R53

## Gang lässt sich nicht einlegen, Ursache vom Problem

**Beitrag von „SilentHall21“ vom 27.5.2019, 12:35**

Heute zum zweiten mal mit dem Mini gefahren im Mai zu arbeit und zurück 5 km gesamt.

Als ich heute Früh den Mini angemacht habe, wollte ich den R-gang einlegen, ging nicht.

Motor aus gemacht, R-gang ging rein.

Hab 1 bis 6 durchgeschaltet, ganz Normal ohne Probleme wenn der Motor aus ist.

R-gang eingelegt, Motor angemacht und rausgefahren von der Garage.

Gang 1 ging rein und losgefahren ganz Normal, gang 2 hat sich nicht einlegen lassen.

Angehalten und Motor aus, gang 2 rein, Motor angemacht und losgefahren ganz Normal, gang 3 ging etwas schwerer rein und gang 4 auch 5,6 gang wurde für das kurze stück nicht gebraucht.

Jetzt eben nach Huase gefahren und die Gänge haben sich ohne Probleme einlegen lassen auch der R-gang ging rein bei laufenden Motor was heute Früh nicht ging.

Ursache könnte eventuell hier was sein ??