

Frage

R53

## Gang lässt sich nicht einlegen, Ursache vom Problem

Beitrag von „SCooper“ vom 27.5.2019, 12:40

Servus,

das liest sich für mich so, als würde die Kupplung nicht richtig trennen.

Zumindest würde das erklären, warum du die Gänge einlegen kannst, wenn der Motor aus ist.

Gruß,

Jonas