

technische Frage

Alle

Ölmessstab richtig lesen?

Beitrag von „Scooper“ vom 16.9.2019, 11:17

Servus,

[Zitat von mistermini70](#)

[r53-forum.de/attachment/9441/](https://www.r53-forum.de/attachment/9441/)Hallo, wenn wir grad dabei sind, ich bin neu im forum und fahre 2 R53. Nirgends steht der korrekte ölstand. Im handbuch steht zwischen den Löchern im Metallstab.... muss das öl zwischen gelb und blau oder gelb und rot sein ? Ich tippe eher auf die blaue markierung?

das ist ganz einfach: der Ölstand beim R53 sollte **immer** auf dem Maximum stehen, also bei der Blauen Markierung.

Die zugehörige Minnummakierung ist gelb.

Gruß,

Jonas