

Anleitung

R53


Ansaugrohr ausbauen

Beitrag von „Sascha“ vom 26.9.2019, 05:28

Servus!

Habe deine Frage hier ins Forum eingestellt, da ich via Konversation keinen Support leiste.



Dafür haben wir ja das Forum! 

Zu deiner Frage!

Der Kühler muss deswegen nicht runter/ab, was es aber dann etwas fummeliger macht!

Hierzu musst du die kompl. Front lösen und etwas nach vorne bringen oder du besorgst dir jemanden,

der super kleine Hände hat, damit du an die Druckschläuche gelangst und es raus bekommst.

Sascha