

Frage

R53

DSC

wann

an/aus???

und

## Reifendruckschalter

**Beitrag von „Green Hell“ vom 9.11.2019, 08:51**

Meiner ist auch aus Italien, normal siehst du die Leuchte im Drehzahlmesser. (sofern du den über dem Lenkrad sitzen hast)

Ist dann wie Stephan gesagt hat ein gelbes Dreieck im Kreis.