

## beschränkt

Beitrag von „Sascha“ vom 24.12.2019, 09:16

Servus!

OK!

MAP und T-MAP sollten eigentlich imStand en Umgebungsdruck anzeigen.

Je nach lage um die 1Bar.

Wie [Littletitus](#) schon gefragt hat, welche Drosselklappe (neu, gebraucht oder was ganz anderes)

Wie schaut es mit der Bypassklappe aus?

Ist die freigängig?

Kann diese sauber bewegt werden?

Was wurde sonst noch alles gemacht:

Zündkerzen

Luftfilter

War der LLK abmontiert (undicht)

Zündverteiler

.....

Sascha