

Demontage Hupenknöpfe

Beitrag von „LivelyTooth751“ vom 5.1.2020, 10:29

Hallo, ich möchte in meinem Innenraum einige Sachen lackieren. Beim Lenkrad komme ich bei den Hupen Knöpfe nicht weiter. An der Rückseite befindet sich eine kleine Torx Schraube, wenn ich die gelöst habe sind die Spangen aber immer noch fest. Sind die nur geknipst oder muss der Airbag auch dazu entfernt werden?

Es ist das mit den zwei Breiten Streben.

Hat jemand einen guten Tipp für mich?

Pierre