

Frage

R52

Ölwechsel Servolenkung?

Beitrag von „mirein53“ vom 19.1.2020, 15:03

Danke für die Antwort...

...hat mal jemand in meinem Bekanntenkreis gemacht, meinte danach war die Lenkung wieder leichtgängiger u ruhiger geworden.

Anleitung dazu: Rücklauf vom Ausgleichbehälter abziehen u Behälterloch verschliessen. Dann Rücklauf mit Schlauch verlängern in Ölauffangwanne. Ausgleichbehälter voll machen u lenken (2.Person), dabei wird der Kreislauf gespült u das Öl gewechselt. Dabei immer auf einen ausreichend gefüllten Ausgleichbehälter achten!

Wurde hier noch nicht weiter thematisiert, daher wohl nicht sooo wichtig 😊